# $\mu$ ST-SH2

μ ST-USB の使用方法

2.1版 2023年10月02日

# 目次

1.	概要	1
1.	1 Linux について	1
1.	2 USB について	1
2.	μ ST-USB について	2
2	1 μST-USBの概要	2
2	2 μST-USBの接続	3
2	3 デバイスドライバ	4
3.	μST-USBの動作	5
3	1 μST-USBの動作環境	5
3.	2 μST-USBの設定	6
3.	3 USB デバイスの使用	7
4.	保障とサポート	13

#### 1. 概要

本アプリケーションノートは USB 拡張オプションボード『 $\mu$  ST-USB』を $\mu$  ST-SH2 用 Linux で使用する方法ついて述べます。  $\mu$  ST-USB は、ISP1161A (NXP 社) USB ホスト・スレーブコントローラを搭載した USB 拡張オプションボードです。 $\mu$  ST-USB は、USB ホ スト・スレーブデバイス両対応で、フルスピード (12M) とロースピード (1.5M) デバイスに対応しています。  $\mu$  ST-SH2 と $\mu$  ST-USB を組み合わせることにより、Linux USB ホストコントローラとして動作させることができます。 本アプリケーションノートでは、 $\mu$  ST-SH2 用 Linux を使用して、USB メモリの動作方法について説明します。

※ 本アプリケーションノートを実行するには、『µST-SH2 Linux 開発キット』がインストールされている必要があります。

#### 1.1 Linux について

Linux とは 1991 年に Linus Torvalds 氏によって開発された、オープンソースの UNIX 互換オペレーティングシステムです。 Linux はオープンソース、ロイヤリティフリーという特性から、世界中のプログラマたちにより日々改良され、今では大手企業のサー バーや、行政機関などにも広く採用されています。

また、Linuxの特長として CPU アーキテクチャに依存しないということがあげられます。これは、GNU C コンパイラの恩恵にもよるもの ですが、数多くのターゲット (CPU) に移植されており、デジタル家電製品を中心に非 PC 系製品にも採用されるようになりました。 Linuxの詳細については、一般書籍やインターネットから多くの情報を得られますので、それらを参考にしてください。

#### 1.2 USB について

USB (Universal Serial Bus) は Compaq (現 Hewlett-Packard)、Intel、Microsoft、NEC の四社により策定された PC と周辺機器との データ転送方式の一つです。USB は現在バージョン 3.0 が最新版となります。

USB は通信をすべてホスト側で制御するようになっており、ホストと各デバイス間の通信では必ずホストから各デバイスに対して転送 要求を行います。USB は、1 台のホストからハブを介することによって、最大 127 個のデバイスを接続することができます。 USB の詳細については、インターネット上に規格書が公開されておりますので、そちらをご覧下さい。



Fig1.2-1 USB のバストポロジ

# 2. *μ* ST-USB について

#### 2.1 *μ* ST-USB の概要

 $\mu$  ST-USB は USB2.0 の Full Speed (12Mbps) と Low Speed (1.5Mbps) に対応した USB 拡張オプションボードです。  $\mu$  ST-USB は弊社 CPU ボード『 $\mu$  ST-SH2』と組み合わせることにより、LinuxUSB ホストコントローラとして動作することができます。  $\mu$  ST-SH2 用 Linux には $\mu$  ST-USB 用ホストデバイスドライバが組み込まれており、USB マスストレージ規格に準拠する USB フラッシュメ モリを動作させることができます。



Fig 2.1-1 µST-SH2の概要

#### 2.2 μST-USBの接続

 $\mu$  ST-USB は $\mu$  ST-SH2 と組み合わせることにより、LinuxUSB ホストコントローラとして動作させることができます。 下図に $\mu$  ST-USB および $\mu$  ST-SH2 を使用したときの USB メモリとの接続例を示します。







Fig 2.2-2 USB メモリとの接続(ケース付)

## 2.3 デバイスドライバ

LinuxのUSBドライバは3階層に分かれています。最上位層は各USBドライバを制御するUSBデバイスドライバ、中間層は各USBデバ イスドライバのロード・アンロードやUSBデバイスドライバと最下位層のHCDとの仲介を行うAPIを提供するUSBコア、最下位層は実際USB転送などのハードウェアの制御を行うHCD(ホストコントローラドライバ)となります。



Fig 2.3-1 Linux USB ドライバ



Fig 2.3-2 LinuxUSB ホストコントローラデバイスソースファイル構成

#### 3. *μ* ST-USB の動作

 $\mu$  ST-USB と $\mu$  ST-SH2 を使用して、USB デバイスを動作させる手順について説明します。

#### 3.1 *μ* ST-USB の動作環境

 $\mu$  ST-USB の動作を確認するためには $\mu$  ST-SH2 を含め以下の環境が必要です。

#### ●ホスト PC

μ ST-SH2 用 Linux では PC をコンソール端末として使用しますので、Linux の起動を確認するためにはシリアルポートが使用可能な PC が必要となります。ホスト PC では、ハイパーターミナル等のターミナルソフトウェアを動作させます。

●電源

 $\mu$ ST-SH2本体に必要な電源はDC5V±5%です。ACアダプタを用意してください。

●シリアル

µST-SH2 と PC をシリアルで接続する場合、付属の RS232C クロスケーブル (RxD、TxD、RTS、CTS、GND) をご使用ください。

●USB メモリ

Linux 上での USB ホストの機能を検証するために USB メモリを使用します。

#### Table 3.1-1 uST-USB 動作環境

使用機器等	環   境	
USB オプションボード	μ ST-USB	
Linux ボード	$\mu$ ST–SH2	
_ ホスト PC	PC/AT 互換機	
ホスト OS	Windows7/XP(WindowsXP 推奨)※1	
ソフトウェア	ターミナルソフト	
ドライブ	DVD-ROM 読み込み可能なドライブ	
シリアルポート	1ポート	
USB メモリ	USB マスストレージクラス対応 ※2	
RS232C ケーブル	クロスケーブルを使用	
電源	DC5V±5% 1A 以上 (AC アダプタ)	

※1 WindowsVistaにつきましては VMware Player のサポート対象外のため、動作環境の対応 OS に含まれておりません。

※2 μST-SH2 用 Linux 上では USB ハードディスクなど容量が大きいストレージデバイスを接続するとディレクトリ探索(Is 等のコマンド)が非常に遅いという現象が見られます。

#### 3.2 *µ* ST-USB の設定

 $\mu$  ST-SH2 用 Linux のために  $\mu$  ST-USB ボードの設定を行います。

※ ケース付き μ ST-SH2+ μ ST-USB ボードは出荷時設定が以下の設定になっています。

μST-USB のチップセレクトを CS4 に設定します。 μST-USB の JSW1 スイッチを『**CS4**』に選択します。



Fig 3.2-1 JSW1 の設定

#### 3.3 USB デバイスの使用

μ ST-SH2 用 Linux では USB デバイスとしてストレージデバイスを扱うことができます。 以下では、USB メモリの使用法について説明します。

μST-USB ホストコントローラ対応 Linux カーネル

 $\mu$ ST-USB を使用するには、 $\mu$ ST-USB ホストコントローラ対応Linux カーネルを起動する必要があります。

 $\mu$  ST-SH2 用 Linux カーネルはカーネルパラメータに『**ustusb**』を渡すことにより $\mu$  ST-USB ホストコントローラ対応 Linux カーネルを起動することができます。

 $\mu$  ST-SH2 では U-Boot の環境変数『bootargs』の値を設定することにより、カーネルパラメータを指定します。カーネルパラメータとして『console=ttySC0, 115200 ustusb』を使用します。

#### 環境変数『bootargs』の設定

=> setenv bootargs console=ttySCO, 115200 ustusb

Table3.3-1 カーネルパラメータ

カーネルパラメータ	值	概要
console	ttyS0,115200	コンソールの指定を行います。
		コンソールとして ttySCO シリアルデバイスをボーレート
		115200bps で使用することを示しています。
ustusb	-	μST-USB ホストコントローラ対応 Linux カーネルを起動しま
		す。

- ① 『2.2 μST-USB ボードの接続』にしたがって、μST-USB とμST-SH2 を接続し、ホスト PC のシリアルポートとを接続します。
- µST-SH2の電源を投入しホスト PCのコンソール上で何らかのキーを入力します。

```
ブートローダの自動起動がキャンセルされ、コンソールの起動ログが表示されます。
```

U-Boot 2010.03 ustsh2-1.0 (6月 16 2010 - 13:09:33)
CPU: SH2
BOARD: ALPHAPROJECT uST-SH2
DRAM: 32MB
FLASH: 8MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: sh_eth
Hit any key to stop autoboot: 0 🐢 < 何かキーを入力する
=>

③ 環境変数『bootargs』の値を『console=ttySC0, 115200 ustusb』と設定します。

④ フラッシュ ROM から Linux システムを起動します。

『 <b>bootm a0100000</b> 』を実行してください。			
=> bootm a010000	0 Azz		
## Booting kerne	## Booting kernel from Legacy Image at a0100000		
Image Name:	Linux-2. 6. 33. 1		
Created:	2010-06-16 2:23:39 UTC		
Image Type:	SuperH Linux Kernel Image (gzip compressed)		
Data Size:	2552311 Bytes = 2.4 MB		
Load Address: 0c001000			
Entry Point:	0c002000		
Verifying Checksum OK			
Uncompressing Kernel Image OK			
以下省略・・			
Welcome to Buildroot			
buildroot login:			

#### USB デバイスファイルシステム

USB デバイスファイルシステムは USB の状態を/proc ファイルに出力します。主にデバッグ用ツールとして用いられます。

 『2.2 µST-USB ボードの接続』にしたがって、µST-USB とµST-SH2 を接続し、ホスト PC のシリアルポートを接続し、µST-USB ホストコントローラ対応 Linux カーネルで Linux を起動します。

=> setenv bootargs console=ttySCO, 115200 ustusb 🗫		
=> bootm a0100000		
## Booting kernel from Legacy Image at a0100000		
Image Name: Linux-2.6.33.1		
Created: 2010-06-16 2:23:39 UTC		
Image Type: SuperH Linux Kernel Image (gzip compressed)		
Data Size: 2552311 Bytes = 2.4 MB		
Load Address: 0c001000		
Entry Point: 0c002000		
Verifying Checksum OK		
Uncompressing Kernel Image OK		
以下省略・・		

μST-SH2 上で Linux の起動を確認し、root 権限でログインします。



③ デバッグファイルシステムを『/proc/sys/debug』ディレクトリにマウントします。

『mount -t debugfs none /proc/sys/debug』を実行してください。
~ # mount -t debugfs none /proc/sys/debug
~ #

④ 『/proc/sys/debug/usb/』ディレクトリの中身を確認します。



# ⑤ USB ホストコントローラデバイスを確認します。 <sup>\*</sup> # cat /proc/sys/debug/usb/devices <sup>\*</sup>

『/proc/sys/debug/usb/devices』ファイルの書式の詳細については http://www.linux-usb.org/USB-guide/book1.html をご覧下 さい。

#### USB マスストレージデバイス

USB マスストレージデバイスは FDD や HDD など外部記憶装置をサポートします。USB マスストレージクラスは外部記憶装置をサポートするための USB 規格として制定されています。

Linux 上では USB マスストレージデバイスを SCSI デバイスとして認識します。

 『2.2 µST-USB ボードの接続』にしたがって、µST-USB とµST-SH2 を接続し、ホスト PC のシリアルポートとを接続し、µST-USB ホストコントローラ対応 Linux カーネルを使用して Linux を起動します。

=> setenv bootargs console=ttySCO, 115200 ustusb 🔩			
=> bootm a0100000			
## Booting kernel from Legacy Image at a0100000			
Image Name: Linux-2.6.33.1			
Created: 2010-06-16 2:23:39 UTC			
Image Type: SuperH Linux Kernel Image (gzip compressed)			
Data Size: 2552311 Bytes = 2.4 MB			
Load Address: 0c001000			
Entry Point: 0c002000			
Verifying Checksum OK			
Uncompressing Kernel Image OK			
以下省略・・			

μST-SH2 上で Linux の起動を確認し、root 権限でログインします。



③ µST-USB の CN1 (USB コネクタシリーズ A) に FAT 形式でフォーマットされた USB メモリを挿入してください。

```
接続されたデバイスファイルが『/dev/sda1』であることを確認します。
 "# usb 1-1: new full speed USB device using isp116x-hcd and address 2
scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
 scsi 0:0:0:0: Direct-Access
                              XXXXXXXX XXXXXXXXXX
                                                      8.07 PQ: 0 ANSI: 2
sd 0:0:0:0: [sda] 1986558 512-byte logical blocks: (1.01 GB/969 MiB)
                                                                                     USB フラッシュ
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                                                                                     メモリ挿入時の
sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
                                                                                     メッセージ
 sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
 sda: sda1
               sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
 sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
```

④ FAT 形式で USB メモリをマウントします。

マウント時にエラーメッセージが出力されなければ、通常のディスクとして扱うことができます。

~ # maximate the set of the set o	~ # <mark>mko</mark>	di <mark>r /mnt/us</mark> b1	入力	
# mount -t vtat /dev/sda1 /mnt/usb1	~ # <u>mo</u> l	unt -t vfat /	/dev/sda1 /mnt/usł	1 入力

※ 上記の方法でマウントできない場合はオプション『-o iocharset=cp932』を追加してお試しください。
 コマンドは『mount -t vfat -o iocharset=cp932 /dev/sda1 /mnt/usb1』となります。

※ USBメモリを抜く際は必ずアンマウントを実行してください。

~ # umount /dev/sda1 🖓

⑤ μST-USB の CN2 (USB コネクタシリーズ A) に二つめの FAT 形式でフォーマットされた USB メモリを挿入してください。 接続されたデバイスファイルが『/dev/sdb1』であることを確認します。



⑥ FAT 形式で USB メモリをマウントします。

```
マウント時にエラーメッセージが出力されなければ、通常のディスクとして扱うことができます。
```

~ # mkdir /mnt/usb2 🔨 ~ # mount -t vfat /dev/sdb1 /mnt/usb2 🔨

※ 上記の方法でマウントできない場合はオプション『-o iocharset=cp932』を追加してお試しください。
 コマンドは『mount -t vfat -o iocharset=cp932 /dev/sda1 /mnt/usb1』となります。

※ USB メモリを抜く際は必ずアンマウントを実行してください。

~ # umount /dev/sdb1

#### 4. 保障とサポート

弊社では最低限の動作確認をしておりますが、Linux および付属ソフトウェアの性能や動作を保証するものではありません。 また、これらのソフトウェアについての<u>個別のお問い合わせ及び技術的な質問は一切受け付けておりませんのでご了承ください。</u> 個別サポートをご希望されるお客様には、別途有償サポートプログラムをご用意しておりますので、弊社営業までご連絡ください。

Linux など付属する GPL ソフトウェアのソースコードは、ユーザ登録をすることにより弊社ホームページより全てダウンロードすることができます。

また、これらのソフトウェアは不定期にバージョンアップをおこない、ホームページ上で公開する予定です。

ユーザ登録は弊社ホームページにて受け付けております。ユーザ登録をしていただきますと、バージョンアップや最新の情報等をE-mail でご案内させていただきまので、是非ご利用ください。

弊社ホームページアドレス https://www.apnet.co.jp

## 参考文献

「LINUX デバイスドライバ 第3版」	Alessandro rubini,Jonathan corbet,lGreg Krooah-Hartman 著 山崎康宏、山崎邦子、長原宏治、長原陽子 訳/オライリージャパン
「詳解 LINUX カーネル 第 3 版」	Daniel P. Bovet,Marco Cesati 著 高橋弘和 監訳 岡島順治朗、田宮まや、三浦広志 訳/オライリージャパン
「USB ハード&ソフト開発のすべて」	CQ 出版社
その他 各社データシート	

http://www.usb.org/

USB Implementers Forum ホームページ。各種 USB 規格書をダウンロードできます。

http://www.linux-usb.org

Linux USB プロジェクト ホームページ。USB の Linux への移植を行っています。

#### 謝辞

Linux、SH-Linuxの開発に関わった多くの貢献者に深い敬意と感謝の意を示します。

## 著作権について

- ・本文書の著作権は、株式会社アルファプロジェクトが保有します。
- 本文書の内容を無断で転載することは、一切禁止します。
- 本文書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- ・本文書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点、誤りなどお気付きの点がありましたら弊社までご連絡下さい。
- ・本文書の内容に基づきアプリーケーションを運用した結果、万一損害が発生しても、弊社では一切責任を負いませんのでご了承下さい。

# 商標について

- ・SuperHは、ルネサスエレクトロニクス株式会社の登録商標、商標または商品名称です。
- ・Linux は、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・Windows®の正式名称は、Microsoft®Windows®Operating System です。
- ・Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・Windows®XP、Windows®Vista、Windows®7 は、米国 Microsoft Corporation.の商品名称です。
- 本文書では下記のように省略して記載している場合がございます。ご了承下さい。
- Windows®XP は WindowsXP もしくは WinXP
- Windows®Vista はWindowsVista もしくはWinVista
- Windows®7 は Windows7 もしくは Win7

・その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

# ALPHAPROJECT

株式会社アルファプロジェクト

〒431-3114 静岡県浜松市中央区積志町 834 https://www.apnet.co.jp E-Mail: query@apnet.co.jp